

**Montagehinweis ergänzend zur Montageanleitung für
Tieferlegung #3029026**

Assembly tip in addition to the lowering kit instructions #3029026

Montagehinweis

Die Unterlegscheiben der M8-Schrauben müssen zwischen Bauteil und Motorhalterung montiert werden. Muttern mit Schraubensicherungslack montieren.

Mounting tip

The washers for the M8 screws must be installed between the component and the motor mount. Install the nuts using thread-locking compound.

Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Viel Spaß und eine gute Fahrt wünscht Ihnen Ihr **MIZU**-Team.

*Please do not hesitate to contact us should you have any further questions.
The **MIZU**-Team wishes you a lot of fun and safe rides.*

Tel. +49 (0)7731 9067-0
info@mizu.de